

INLEIDING TOT DE KRACHTSENSOR

DOOR SANJAY EN ARVIND SESHAN

VERTAALD ROY KRIKKE EN HENRIËTTE VAN DORP

LESDOELSTELLINGEN

- Leer hoe u de krachtsensor gebruikt
- Leer hoe u het wacht-tot-blok gebruikt
- Opmerking: de krachtsensor is niet beschikbaar in Robot Inventor



WAT IS EEN KRACHTSENSOR?

- De krachtsensor voert twee hoofdtypen detectie uit:
 - Aanraakdetectie
 - Force-detectie
- U kunt de kracht meten in procenten of Newtons







HOE PROGRAMMEER JE MET EEN KRACHTSENSOR

- De drie modi zijn
 - Ingedrukt zelfs een zachte tik wordt gedetecteerd
 - Hard ingedrukt druk de sensor ongeveer 60% in
 - Losgelaten houd de sensor vast en laat hem los



UITDAGING I: BEWEEG TOTDAT JE EROP DRUKT

- Programmeer uw robot om rechtdoor te bewegen totdat u met uw hand op de sensor drukt
- Probeer de sensor te gebruiken in de modi Pressed en Hard Pressed
- Voor deze uitdaging gehruik ie het wacht-tot-blok




Basisstappen:

- Stel de **bewegingsmotoren** voor uw robot in (A en E voor Droid Bot IV en ADB-robot)
- Stel het % snelheid voor uw robot in
- Begin rechtdoor te bewegen
- Gebruik het wacht tot blok om te detecteren wanneer de krachtsensor wordt ingedrukt
- Stop met bewegen

UITDAGING I: OPLOSSING

In eerdere lessen heb je geleerd hoe je je robot configureert. De eerste set blokken stelt de bewegingsmotoren in. (Zie Uw robotles configureren)



CREDITS

- Deze les is gemaakt door Sanjay Seshan en Arvind Seshan voor Prime Lessons
- Deze lessen zijn door Roy Krikke en Henriëtte van Dorp vertaald in het Nederlands
- Meer lessen zijn beschikbaar op www.primelessons.org



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International</u> License.