

GYRO BEWEG RECHT

DOOR SANJAY EN ARVIND SESHAN

VERTAALD ROY KRIKKE EN HENRIËTTE VAN DORP

Deze les maakt gebruik van SPIKE 3software

LESDOELSTELLINGEN


- Leer proportionele controle toe te passen om uw robot recht te laten bewegen
- Leer proportionele controle toe te passen op de beweging van de gyrosensor onder een bepaalde hoek

TIPS VOOR SUCCES

- U moet de les Proportionele lijnvolger doorlopen voordat u deze les voltooit
- Je moet ook de les Draaien met gyro voltooien

WAT IS GYRO MOVE STRAIGHT?

- Stel je voor dat je 200 cm rechtdoor wilt rijden
- Terwijl u reist, wordt uw robot ergens tegenaan gestoten
- Een gyro-rechtuit-bewegingsprogramma helpt de robot zichzelf weer recht te zetten, maar wordt gecompenseerd door de mate waarin hij werd gestoten



HOE HET WERKT

- Een proportionele lijnvolger en een gyrobewegingscode delen vergelijkbare eigenschappen
- Om een gyro move straight-programma te schrijven, moet u eerst nadenken over wat de fout is en wat de correctie moet zijn

S ollicitatie	Objectief	Fout	Correctie
Gyro recht	Zorg ervoor dat de robot een constante koers/hoek heeft	Hoe ver u zich van die koers/hoek bevindt	Draai scherper op basis van hoe ver u zich van die hoek bevindt
Lijnvolger	Blijf op de rand van de lijn	Hoe ver zijn onze lichtmetingen verwijderd van die aan de lijnrand (current_light – target_light)	Draai scherper op basis van de afstand tot de lijn

PSEUDOCODE

- Bewegingsmotoren en snelheid instellen
- Reset uw gierwaarde naar 0
- Bereken in een lus de fout en pas de correctie toe
 - Deel I: Berekeningsfout (hoe ver van de doelhoek)
 - Om rechtdoor te bewegen → Doelgierhoek = 0 (Opmerking: uitgaande van een horizontale naafplaatsing, moeten we voor de hoekafwijking naar de gierrichting kijken. Dit kan voor uw opstelling anders zijn)
 - De afstand vanaf de doelhoek is slechts de huidige gierwaarde
 - Deel 2: Bereken een correctie die evenredig is aan de fout
 - Vermenigvuldig de fout uit deel I met een constante (die je moet experimenteren en ontdekken voor je robot)
 - Steek de waarde uit deel 2 in een stuurblok om de besturing proportioneel aan te passen
- Verlaat de lus zoals vereist door het lusblok te wijzigen

OPLOSSING: GYRO BEWEEG RECHTDOOR



Loop zodat de robot zijn correctie blijft bijwerken

DISCUSSIEGIDS

- 1. Vergelijk de proportionele lijnvolgercode met de proportionele verplaatsingscode. Welke overeenkomsten en verschillen zie jij?
 - Ant. De code is vrijwel hetzelfde. Het enige verschil is de manier waarop de fout wordt berekend. De fout wordt berekend met behulp van de gyrosensor. De correctie is identiek.
- 2. Wat als u onder een bepaalde hoek wilt reizen (niet alleen rechtdoor)? Hoe zou de code er anders uitzien?
 - Ant. In deel I van de oplossingscode is er geen aftrekkingsblok omdat we alleen maar "0" aftrokken, omdat onze doelkoers rechtdoor beweegt. Als u vanuit een andere hoek wilt bewegen, moet u uw huidige hoek van de doelhoek aftrekken.

Doelhoek = 5 graden



CREDITS

- Deze les is gemaakt door Sanjay Seshan en Arvind Seshan voor Prime Lessons
- Deze lessen zijn door Roy Krikke en Henriëtte van Dorp vertaald in het Nederlands
- Meer lessen zijn beschikbaar op www.primelessons.org



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International</u> License.